


Ventilation (Air condition) - Runna LX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل يونيت موتور	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله اي فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل کلیدهاي کولر و بخاري	8025
موتور فن سيستم تهويه	8050
مقاومت موتور فن سيستم تهويه	8046
رله کولر و بخاري	RB00B

* چنانچه شماره واپرينگ دسته سيم اصلی خودرو IK00424780 ، IK00397080 و IK00349880 بود از نقشه شماتیک اول و در غير اينصورت از نقشه دوم استفاده نماييد.

Ventilation (Air condition) - Runna LX



Ventilation (Air condition) - Runna LX

