


باز و بست شیشه بالابر عقب

| | |
|----------|------------|
| ۲۶۱۰۲۰۰۵ | ابزار تریم |
|----------|------------|

1- مرحله آماده سازی

- رودری در جلو را باز کنید (به فصل باز و بست رودری عقب مراجعه نمائید)
- کانکتور های کلید های شیشه بالابر را جدا کنید .
- شیشه را تا انتها پائین آورید.
- پیچ های نگهدارنده شیشه را باز (۱) کنید



- شیشه را تا انتها بالا ببرید و با چسب آنرا به بدن متصل کنید


۲- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- پیچ های نگهدارنده شیشه بالابر را باز کنید. (به نقشه جزئیات شیشه بالابر عقب مراجعه نمائید)
- شیشه بالابر را از محل خود خارج نمائید .

۳- مرحله نصب مجدد

- مراحل بستن عکس باز کردن است

مکانیزم شیشه بالابر عقب : نقشه جزئیات



(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).
 برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

| شماره | شرح | اطلاعات |
|-------|--|--|
| ۱ | لاستیک آب بندی بیرونی شیشه درب جانبی عقب | |
| ۲ | شیشه درب جانبی عقب | |
| ۳ | ناودانی شیشه درب جانبی عقب | |
| ۴ | بست‌ها | |
| ۵ | درب جانبی عقب | <u>(به درب جانبی عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)</u> |
| ۶ | لاستیک آب بندی داخلی شیشه درب جانبی عقب | |
| ۷ | پیچ‌های مکانیزم شیشه بالابر درب جانبی عقب | |
| ۸ | مهره‌های مکانیزم شیشه بالابر درب جانبی عقب | |

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

